

## Guía de utilización y cuidados

MB08A



### Listado de piezas y partes:

- 1. Interruptor de encendido/apagado
- 2. Peine guía ajustable
- 3. Interruptor de bloqueo del peine guía ajustable
- 4. Cortador
- 5. Puerto de entrada USB
- 6. Cepillo de limpieza (no se muestra en la imagen)

## CUIDADO

Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, electrocución o heridas a personas:

- Este artefacto no está diseñado para ser usado por personas con incapacidad sensorial o mental (incluido niños) o que no tengan experiencia, a menos que se les supervise o capacite sobre el uso del producto por una persona responsable de su seguridad.
- Niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el artefacto.
- Nunca opere este aparato si:
  - El cable o el enchufe está dañado.
  - Se ha caído
  - Le ha ingresado agua
  - Se ha estropeado, roto o no funciona correctamente
  - En cualquiera de estos casos lleve inmediatamente el aparato al centro de reparaciones.
- Usar sólo en condición seca.
- Desenchufe el cable del adaptador de la unidad antes de limpiar.
- No sumergir en agua.
- No coloque o almáocene este electrodoméstico en donde pueda caer o ser arrojado a la tina o al lavamanos cuando éste se encuentre enchufado.
- A menos que se encuentre recargando, siempre desenchufe este electrodoméstico del toma corriente inmediatamente después de cada uso.

## PELIGRO

Para reducir el riesgo de incendio o electrocución, siga cuidadosamente las siguientes instrucciones:

- No tome un electrodoméstico que haya caído al agua. Desenchúfelo de manera inmediata.
- Nunca utilice el aparato si el cable de carga USB ha sido dañado o caído al agua.
- No coloque o almáocene este electrodoméstico en donde pueda caer o ser arrojado a la tina o al lavamanos cuando éste se encuentre enchufado.
- Mantenga el cable de electricidad fuera de superficies calientes.
- No enrolle el cable alrededor del aparato.
- Nunca lo use cuando duerma.
- Nunca tire o inserte ningún objeto dentro de las aberturas del aparato.
- No operar donde se usan aerosoles o se administra oxígeno.
- No conectar a una extensión eléctrica.
- Sólo para uso doméstico.
- Siempre almáocene este electrodoméstico en un área libre de humedad. No lo almáocene en temperaturas superiores a 60°C.
- Retire el dispositivo de puerto USB inmediatamente después de la carga.

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

■ Remueva el cable del aparato para almacenarlo.

- No enchufe o desenchufe este artefacto con las manos mojadas.

o el vello en alguna otra parte de su cuerpo.

■ Para protección adicional, se debe incorporar en la instalación eléctrica un dispositivo de corriente residual (disyuntor) con una corriente de corte residual que no exceda los 30mA. Para mayor información consulte a un instalador especializado (Chile/Argentina).

■ Realice el movimiento lentamente y procure que el barbero no toque las raíces del pelo en la base de la cabeza.

■ Realice el movimiento lentamente y procure que el barbero no toque las raíces del pelo en la base de la cabeza.

## Instrucciones de uso

### Antes de empezar

- Antes de empezar a cortar, peine la barba o el bigote con un peine fino.

### Extracción de la cuchilla

- Asegúrese de que la unidad esté apagada.

■ Retire el peine guía.

■ Retire las cuchillas haciendo presión con su dedo pulgar hacia arriba bajo las cuchillas y separe la unidad de cuchillas del cuerpo del barbero.

■ Empuje la parte trasera del peine guía hacia arriba y sepárela del barbero.

### Ajuste de la longitud de corte

- El aparato puede ajustarse para proporcionarle 9 longitudes de corte diferentes.

### NOTA:

El interruptor de encendido/apagado (on/off) controla el interruptor de bloqueo del peine guía ajustable para asegurar resultados de afeitado homogéneos.

Cuando el barbero está encendido, el interruptor del peine guía ajustable está habilitado. Cuando el barbero está apagado, el interruptor de bloqueo del peine guía está deshabilitado. En este caso es cuando la longitud del peine guía se puede ajustar.

■ Una vez haya seleccionado la longitud deseada del peine guía ajustable, encienda el barbero. Esto fijará el cambio realizado en la longitud del peine guía.

■ Apoye la parte superior plana del peine guía contra la piel.

■ Muévala hacia el borde del contorno de la barba o bigote para recortar en la zona de la cara.

### Colocar y quitar un peine guía ajustable

- Asegúrese de que el recortador está apagado. Para acoplar el peine guía, coloque este en la parte superior

del barbero para que los dientes del peine guía se coloquen encima de las cuchillas.

### Consejos para obtener mejores resultados

- Empiece por el borde de la patilla, y con la cuchilla de corte apoyada suavemente sobre su piel muévala hacia el borde del contorno de la patilla para recortar las partes deseadas en la zona de la cara.

■ Peine el pelo en la dirección de su crecimiento.

### Recorte del contorno de las patillas

- El pelo de la barba, el bigote y las patillas debe estar seco.

■ Evite utilizar lociones antes del uso.

■ Luz LED permanecerá sólida cuando el aparato este completamente cargado.

### Nota: para preservar la vida útil de la batería, deje que se agoten del todo cada 6 meses y luego recárguelas completamente.

### Para recortar el pelo de la nuca

NOTA: Para realizar esta operación usted solo, necesitará un espejo de mano.

■ Retire el peine guía fijo o ajustable de la cuchilla de corte ancho. Levante el pelo de la base de la nuca con los dedos dejando libre la nuca.

■ El dedo índice deberá cubrir la raíz del pelo que está levantando para evitar que el barbero lo corte accidentalmente.

■ Con la otra mano sujeté el barbero contra la base del cuello con la unidad de corte mirando hacia arriba y deslice la cuchilla hacia arriba hasta que toque el dedo que cubre la raíz del pelo.

### Posición del peine

### Longitud del corte

1	2mm
2	4mm
3	6mm
4	8mm
5	10mm
6	12mm
7	14mm
8	16mm
9	18mm

## Limpieza, cuidado y mantenimiento

■ No enjuague el producto cuando esté conectado a la red eléctrica.

■ El cuerpo principal del aparato no se puede lavar y no debe entrar en contacto con el agua.

■ Asegúrese de que el aparato esté apagado.

■ No utilice productos de limpieza agresivos o corrosivos para limpiar el aparato o las cuchillas.

■ Este producto tiene cuchillas que se pueden lavar. Asegúrese de que las cuchillas están separadas del aparato antes de lavarlas. Lave las cuchillas bajo el agua del grifo para retirar los residuos de pelo.

■ Tras limpiar las cuchillas con agua, asegúrese de que están secas. Limpie y lubrique la unidad.

## Garantía - Ver folleto separado

### Comentarios o sugerencias:

Visite [www.productosremington.com](http://www.productosremington.com)

© Marca registrada y TM marca comercial

por Spectrum Brands, Inc.

Distribuido por: Spectrum Brands, Inc.

Middleton, WI 53562

© 2019 Spectrum Brands, Inc.

05/19 Job#26132-00

T22-0001113-A

Diseñado en USA

HECHO EN CHINA

Características eléctricas

MB08A

5.0V === 500mA

**Use and Care Guide**

MB08A

**List of parts and pieces:**

1. On/Off switch
2. Adjustable comb
3. Adjustable comb lock switch
4. Trimmer assembly
5. USB power port
6. Cleaning brush (not shown)

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. **Read all instructions before using this shaver.**

**DANGER**

To reduce the risk of fire or electric shock, carefully follow these instructions:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Detach the appliance from the power supply cord before cleaning.
- Keep the USB charging cable away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Household use only.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.


**WARNING**

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

- Do not use this appliance with a damaged or broken head or cutters, as facial injury may occur.
- The power unit is intended to be correctly oriented in a vertical or floor mount position.
- Shavers, including the trimmer, are for use on facial hair only. They should not be used for shaving the hair on your

- head or any other part of your body.
- For additional protection the installation of a residual current device (RDC) with a rated residual operating current not exceeding 30mA is advisable. Ask an electrician for advice (Argentina/Chile).

**SAVE THESE INSTRUCTIONS**

**CAUTION:** This product is not suitable for use in bath or shower.

**Charging**

**Note:** It is recommended to fully charge your appliance before using for the first time. Please refer to the charge times shown in this book.

- Run time from fully charge is up to 45 minutes.
- Charge time from empty is 16 hours.
- LED will stay solid when the battery is fully charged.

**Note:** To preserve the life of your batteries, let them run out every 6 months then fully charge.

**How To Use****Before You Begin**

- Always comb your beard or moustache with a fine comb before you start trimming.

**Attaching and Removing the Adjustable Comb**

- Ensure the trimmer is switched off.
- To attach the comb place the comb on the beard trimmer so that the teeth of the comb sit on top of the teeth of the blades.

**Adjusting the trim length**

- The trimmer can be adjusted to give you 9 different trim lengths.

**Blade Release**

- Once you have your desired adjustable comb length turn the trimmer on, this will secure the length increment on the comb.

**NOTE:**

Use the beard trimmer without the adjustable comb for trimming hair close to the skin. This will trim hair to 1mm, holding the blades perpendicular to the skin will trim hair to 0.4mm.

**Trimming Edge of Sideburns**

- Start with edge of sideburn and with the trimmer blades resting lightly against your skin, use motions towards the edge of the sideburn line to trim to the desired locations in the facial area.

**Trimming the Nape of Your Neck**

**NOTE:** you will need a hand mirror for this operation if performing it alone.

- Remove the fixed combs or adjustable comb from the wide trimmer. Use your fingers to lift the hair at the base of your head up off the neck.

- Your index finger should be covering the roots of the hairs you are lifting to prevent accidental removal by the beard trimmer.

- Using your other hand, hold the trimmer to the base of your neck with the cutting unit facing up and move the trimmer up the length of the neck until it touches

**To Thin and Taper the Beard/ Moustache**

- Be sure to move the unit slowly when performing this operation and to keep the roots at the base of your head out of the way of the trimmer.

**your finger covering the hair roots at the base of your head.**

- Attach the adjustable comb to the trimmer blade and select the desired length by sliding the adjustable comb up or down.

**Blade Release**

- Ensure the trimmer is switched off.

**Removing the adjustable comb**

- Remove the blades by pushing your thumb upwards under the blades and move the blade set away from the trimmer body.

**Pushing the back of the comb upwards and lifting away from the beard trimmer**

- Place the flat top of the trimmer comb against the skin.

**NOTE:**

Use motions towards the edge of the beard/moustache line to trim to desired locations in facial area and away from the beard in the neck area.

**Tips for Best Results**

- Beard, moustache and sideburn hairs should be dry.

- Avoid using lotions before use.

- Comb your hair in the direction that it grows.

**Comb Position****Cutting Length**

1	2mm
2	4mm
3	6mm
4	8mm
5	10mm
6	12mm
7	14mm
8	16mm
9	18mm

**Cleaning, Care & Maintenance****Troubleshooting**

- The trimmer does not work when turned on:  
Ensure the batteries are properly inserted.
- Trimmer blades do not move:  
The cutting unit may be dirty and clogged.  
Clean and lubricate the unit.

**Warranty - See insert****Questions or comments:**

Visit [www.productosremington.com](http://www.productosremington.com)

® Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc.

© 2019 Spectrum Brands, Inc.  
05/19 Job#26132-00

T22-0001113-A

Spectrum Brands, Inc.  
Middleton, WI 53562

Designed in USA

MADE IN CHINA

Electrical Characteristics

Model MB08A

5.0V == 500mA